

# **Педикюрно – косметологическое кресло «Сириус – 09» на электроприводе (2 мотора)**

## **1. Технические характеристики**

- 1.1. Габаритные размеры (длина\*ширина\*высота min/max): 1910x760x700/840 мм.
- 1.2. Допускаемая нагрузка (не более):
  - на сиденье – 150 кг.
  - на спинку – 30 кг
  - на ноги – 18 кг.
  - на подлокотники (на каждый) – 3 кг.
- 1.3. Масса изделия 55кг.
- 1.4. Номинальное напряжение – 220V, 50Hz
- 1.5. Выходное напряжение – 24V

## **2. Комплектация**

Кресло мягкое на металлическом основании	1 шт.
Спинка	1 шт.
Подушка под голову	1 шт.
Подлокотник	2 шт.
Болт М8*50	2 шт.
Болт М8*40	1 шт.
Гайка самоконтр. М8	3 шт.

## **3. Порядок сборки**

- 3.1. Спинку кресла соединяем с основанием при помощи болтов М8\*50 (2 шт.) и гайки М8 (2 шт.)
- 3.2. Электропривод соединяем со спинкой при помощи болта М8\*40 и гайки М8.
- 3.3. Подушка под голову поставляется отдельно и вставляется в кресло в соответствующие отверстия. Подлокотники устанавливаются аналогично.

## **4. Регулировка кресла**

Кресло регулируется по высоте, изменяются углы подъема подушек ног и спины. Высота кресла регулируется при помощи электропривода. Поочередно нажимая на кнопки пульта управления, отрегулируйте нужную высоту. Подушки под ноги регулируются механически. Под подушками имеются ручки. Потяните ручку на себя и установите необходимый угол подушки. Для того чтобы опустить также потяните на себя ручку и опустите подушку. Подушки под ступни регулируются механически. Отверните винт - барашек, находящейся под подушкой, вытяните на себя подушку до нужного уровня и закрутите винт-барашек. Угол подушки под спину регулируется при помощи электропривода. Поочередно нажимая на кнопки пульта управления, отрегулируйте нужный угол наклона спинки. Высота подушки под голову также регулируется. Вытяните ее вверх до нужной высоты.

Разрешается выполнять регулировку кресла по высоте, угла наклона спинки, положения ног с клиентом.

## **5. Меры безопасности**

Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышение нагрузок указанных в

пункте 1.2.

## **6. Гарантийные обязательства**

6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки поставщика.

6.3. Гарантийное обслуживание производится по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского д.1а.  
Тел/ф.: (4912) 24-67-38, 24-67-39, 24-67-23.

## **7. Примечания**

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.